SAMSUNG

CFC FREE
GREEN

SAMSUNG

DA68-60314D

INSTRUCCIONES DE OPERACION

ESPAÑOL

SRG-118

REFRIGERADOR

Antes de operar la unidad, lea este manual cuidadosamente, y conservelo para referencia futura.

Recyclable



MEMO

SITUACIONES EVENTUALES

CUANDO DEJA DE OPERAR EL EQUIPO DURANTE UN PERIODO LARGO DE TIEMPO

- Retire todos los alimentos y desconecte el cable de alimentación eléctrica. Permita secar su refrigerador dejando la puerta abierta de éste durante 2 o 3 días.

AL MUDAR SU EQUIPO.

- Sujete adecuadamente las partes interiores de su refrigerador (o retírelas y empáquelas por separado).
- No coloque su refrigerador horizontalmente, el compresor puede dañarse.
- Al cambiar su equipo de lugar, permita que repose un día para evitar desperfectos.

FALLA DE ENERGIA.

- Reduzca la cantidad de apertura de puertas mientras la interrupción de alimentación (en caso de interrupciones sólo de una a dos horas).
- En períodos largos de interrupcíon de la alimentación, cuide el estado de sus alimentos congelados. Intente conservar sus alimentos en hielo.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea las Instrucciones

Se deberían leer todas las instrucciones de seguridady de operación antes de hacer funcionar el refrigerador.

Guarde este Manual de Instrucciones

Se debería guardar este manual de instrucciones para consultas futuras.

Advertencias

Sedeberían seguir todas las advertencias que se indican en el refrigerador y en las instucciones de operacíon.

Siga las Instrucciones

Se deberían seguir todas las instrucciones de operación y de uso.

Modelo y número de serie

Al consultar por su freezer/refrigerador, refiérase al modelo y al número de serie.

Fecha de Compra:.....
No. de Modelo:.....
Number de Serie .....

INDICE

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD....1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD....2
NOMBRES DE LOS ACCESORIOS Y COMO USARLOS....4
CONTROL DE TEMPERATURA....6
COMO HACER HIELO....7
DESCONGELADO....8
COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS Y LIMPIAR
EL REFRIGERADOR....9
SOLUCIONES DE PROBLEMAS....11

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

INSTALLATION



MANTENGA ESTOS ESPACIOS

-Coloque su refrigerador a una distancia de 50mm enter la parte posterior y la pared.Si su refrigerador fuese colocado en un área muy cerrada , permita un espacio de por 10 menos 250mm sobre el refrigerador.

ESTE REFRIGERADOR SE ENCUENTRA DISEÑADO PARA OPERAR LIBREMNTE

-No es necesario cuidar en exceso de él.

EVITE LA EXPOSICION A LOS RAYOS DEL SOL O LA CERCANIA A CALEFACTORES.

-Debido a los daños que pueden observar los componentes plásticos y eléctricos en el refrigerador,no exponga este equipo al calor.

-La temperatura de operación ideal es la ambiente.

NUNCA COLOQUE ESTE EQUIPO CERCA DEL AGUA

-Evite lugares susceptibles de humedad o escurrimientos que puedan provocar alteraciones al aislamiento del equipo.

INSTALE EL EQUIPO EN UNA SUPERFICIE PLANA Y ESTABLE.

-Evite la generación de ruidos.

ATERRICE ADECUADAMENTE SU REFRIGERADOR

-Evite usar tuberías de gas,agua o teléfono.



SOLUCIONES DE PROBLEMAS

SINTOMA	REVISE
El refrigerador no opera.	- Revise si el equipo cuenta con la alimentación eléctrica adecuada. - Revise la csja de fusibles de su red eléctrica. - ¿ El control de temperatura del equipo se encuent en ON?
El refrigerador se encuentra más tibio de lo normal. 	- Revise si el control de temperatura se encuentra en su nivel usual. - Cuide no dejar la puerta abierta durante perí́odos prolongados. - ¿Colocó demasiados alimentos en el refrigerador?
Se escuchan ruidos no usuales. 	- Revise si el equipo se encuentra instalado en un lugar firme. - ¿Se encuentra alguna parte del interior de los compartimentos mal colocada? - ¿Se encuentra la charola de evaporación correctamente colocada?

Y LIMPIAL EL REFRIGERADOR

PARA LIMPIAR EL EQUIPO



EXTERIOR:

-Limpie con un trapo humedecido en jabón y seque.

-Para manchas difíciles y protección periódica,emplee cear de silicón.

INTERIOR:

-Limpie todos los espacios de su refrigerador con una solución de bicarbonato de sodio y agua(dos cucharadas soperas en un litro de agua tibia).Enjuague y seque.Evite usar detergentes,generan malos olores en el compartimento.

PARTES INTERIORES:

-Lave las parrillas,y partes removibles con una solución de bicarbonato de sodio o detergente suave y agua tibia .Enjuague seque.

GOMAS MAGNETICAS:

-Lave con agua jabonosa, enjuague completamente y seque.

CHAROLA DE AGUA DRENADA DE EVAPORACION:

-Para retirar la charola de evaporación colocada en la parte posterior del equipo,levante la charola y jale. Límpiela una vez al mes.

-Si la charola no se encuentra insertada correctamente,llena o si la charola no puede evaporizer la humedad,provocará ruidos y vibraciones.

TOQUE FINAL:

-Coloque todos los componentes en su lugar y ajuste el control de temperatura.

PRECAUCIONES DE USO.



No use el equipo si no se encuentra operando adecuadamente o se ha dañado. Desconéctelo de la alimentación y llame al Centro de Servicio Especializaod.

Cuide de no salpicar agua en la parte posterior del equipo.

-El aislante de las partes eléctricas puede dañarse.

Permitir que la puerta abra más de lo necesario podría generar que su equipo opere de manera más costosa.

No emplee aerosoles flamables como lacas y pinturas cerca del refrigerador evite el riesgo de un incendio

No coloque líquidos volátiles en el interior del refrigerador, podría provocar una explosión.

No permita que sus niños jueguen con el equipo.

- Manténgalos alejados del equipo.

Si el cordon de la fuente esta dañada,debe ser reemplazado por el fabricante o un centro de servicio autorizado o por un personal calificado con el fin de evitar peligros.

⚠ **No deje al producto afuera o mojado por la lluvia.**

NOMBRES DE LOS ACCESORIOS Y COMO USARLOS

FRENTE DEL REFRIGERAOOR



1. **Bandeja para cubitos de hielo**
2. **Evaporador**
   No use un cuchillo para quitar el hielo de la pared.
3. **Placa colectora para el deshielo**
   Usela para colectar el agua de deshilo
4. **Bandeja para conservacion**
5. **Compartimento para verduras**
   El compartimiento sirve para que fruta,verdura etc.
   queden frescas.
6. **Pie de nivelacion**
   Coloque el frigorifíco en un suelo llano y duro.
   Haga el ajuste de nivel con este pie,si hace falta.
7. **Puerta del congelador**
8. **Regulador de la temperatura**
9. **Compartimiento para huevos**
10. **Estante**
    Uselo para productos pequenõs
11. **Guarda de latas**
12. **Estante para botellas**

COMO GUARDAR LOS ALIMENTOS

PARA ALMACENAR ALIMENTOS EFICIENTEMENTE.



No introduzca en su equipo alimentos u objetos calientes. Permita el tiempo necesario para que se enfríen. Ahorrará tiempo para el enfriado y dinero por consumo de energía.

Cubra o tape todos los contenedores de alimentos con líquidos, evite la formación de malos olores en los compartimentos.

Asegúrese de no almacenar botellas con cerveza, refrescos, etc.

Een el congelador.

No llene en exceso el refrigerador.

Este refrigerador no se encuentra diseñado para contener sustancias quimicas ni medicinas.

Los procesos para reponer el bulbo

1.Desenchufar y desconectar la alimentación eléctrica.
2.Abrir la puerta y quitar la bandeja de agua.
3.Quitar el bulbo estropeado con girandolo.
4.Reponer un nuevo bulbo.
5.Poner de nuevo la bandeja de agua y enchufar el refrigerador.

DESCONGELADO

HOW TO DEFROST

1 **Vacíe el congelador**

Retire la hielera y coloque los alimentos congelados en el refrigerador.



2 **Ajust el control de temperatura a OFF.**

Con la puerta del congelador abierta coloque el control a OFF. En 30 o 40minutos la escarche comenzará a desprenderse y podrá ser retirada fácilments.



3 **Retire la escarcha solo con un trapo suave.**

Retire la escarcha y el congelador.



4 **No emplee objetos punzo cortantes.**

Evite daños en la superficie del congelador.

METODO INICIAL DE USO.

TODAS LAS OBSERVACIONES SIGUIENTES DEBERAN CUIDARSE EN EL ORDEN DESCRITO, EN CASO DE NO OPERAR EL EQUIPO, REVISE LA ALIMENTACION DE ENERGIA, SI CONTINUA EL DESPERFECTO, CONTACTE CON SU CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

1. Siempre que desplace su equipo y lo coloque de lado, situacion no recomendable, permita que el equipo repose un dia para evitar desperfectos mayores.

2. Coloque todos los componentes interiores en su lugar.

3. Limpie el refrigerador y sus partes para retirar el polvo acumulado.

4. Al conectar su equipo y abrir la puerta del refrigerador, la luz interior deberá encender.

5. Coloque la perilla de control de temperatura en HIGH (más frío) y permita operar por una hora. El congelador deberá encontrarse ligeramente escarchado y el motor operar silenciosamente.

6. Coloque alimentos una vez que el refrigerador adquiera una temperatura normal de refrigeracion, ajuste el control a su gusto.

7. Su refrigerador enciende y apaga un compresor para enfriar sus alimentos y requerirá de un período de dos meses aproximadamente para operar aún más silenciosamente.

CONTROL DE TEMPERATURA.



La temperatura en su refrigerador puede cambiarse por medio del control señalado.
No coloque el equipo a una temperatura inferior a la necesaria.
Después de operar su equipo en forma no usual,coloque su perilla de control a la posición normalmente elegida por usted.

CONTROL DE TEMPERATURA		OPERACION
Winter		Acerque el control a la posición "WARM" para obtener una temperatura más alta. .....Para conservar pequeñas cantidades de alimentos.
Normal		Para mantener la temperatura óptima,ponga el control de temperatura en la posición "MID". .....Para uso normal.
Summer		Acerque el control a la posición "COLD" para obtener una temperatura más baja. .....Para conservar grandes cantidades de alimentos. .....Para producir cubitos de hielo en poco tiempo.
OFForDEF		Ponga el termostato en la posición "DEF" u "OFF" y deje abierta la puerta. .....Al cabo de unos 40 minutos, el hielo en la superficie del evaporador se derretirá y podrá quitarlo fácilmente.

COMO HACER MIELO



Si desea elaborar hielos coloque la hielera en el congelador.

Coloque agua en la hielera hasta el 80% aproximadamente de su capacidad.

Deslice la hielera en el congelador.



Cuando desee realizar hielos rápidamente, coloque el control en "COLD".



Sujete ambos extremos de la hielera y tuerzala ligeramente para retirarle los cubos.
Evite doblar la charola.